



Funções especiais para modelos equipados com auditoria

As funções 1, 2, 3, 4, 5 e 6 são comuns a todos os modelos e estão descritas no manual do cofre.

Cada cofre já vem com seu próprio manual. Apenas as funções especiais para auditoria estão descritas abaixo.

FUNC 7: Número de identificação do cofre [id]

FUNC 8: Hora e data

FUNC 9: Auditoria

Todas as funções só podem ser acessadas com a porta aberta, (Open) e pelo usuário principal que é o de nº 0. Demais usuários são numerados de 1 a 6.

A senha de fábrica é 111111 – Usuário principal.

Os demais usuários de 1 a 6 não possuem qualquer senha cadastrada.

Lembre-se de fazer todos os testes com a porta fisicamente aberta.

Alterando a senha dos usuários:

Usuários de 1 a 6 só podem alterar a sua própria senha.

Usuário 0 pode alterar sua própria senha e as demais senhas ou desabilitá-las, digitando 000000 em seu lugar.

Pressione a tecla PASS será exibida no display a palavra CODE, mais o número do usuário. A nova senha pode ser variável de quatro a seis dígitos.

Função 7: Programando o número de identificação.

Pressione a tecla FUNC e digite o nº 7. No display será exibida a mensagem id0000. Entre com o número, que pode ser de 0 a 9999 e teclasse #.

Função 8: Programando hora e data

Pressione a tecla FUNC e digite o nº 8. No display será exibido 12:00 hs. Entre com a hora e confirme com a tecla #. Pressione mais uma vez a tecla # no display e será exibida a data 01/01/06. Entre com a data e pressione o # para confirmar.

Função 9: Verificando os eventos de AUDITORIA

- Resumo da operação:

Teclasse [Func] [9] [1], veja o que houve por último e vá teclando [#] para visualizar o evento anterior.

- Detalhe da Operação:

Com a porta aberta pressione a tecla FUNC e digite o nº 9. No display será exibida a palavra audit e a seguir o menu de auditoria com três opções:

1 = SEE (mostra os eventos no display)

1 = SEND (transmite por meio de um cabo especial os eventos para serial de um microcomputador)

3 = GET (Reservado para uso da fabrica)

Digite 1 (mostra os eventos no display)

Os eventos são mostrados em ordem decrescente (o mais recente em primeiro) e com a seguinte configuração:

Hora (ex: 13:10:00 treze horas, dez minutos e zero segundos)

Data (ex: 10.01.07 dez de janeiro de dois mil e sete)

Evento (ex: Open ou close ou Config ou Senha)

Usuário (ex: User00)

Senha Utilizada (se for usuário padrão a senha utilizada é mostrada. se for o usuário principal aparece - - - - -)

Digite # para ir para o próximo evento.

- Legenda:

Open: cofre foi aberto

Close: cofre foi fechado

Config: foi alterada alguma configuração do cofre como data e hora

Senha: foi alterada a senha

User00: foi o usuário principal

User01: foi o usuário 01

User03: foi o usuário 03

- Exemplo Prático

Ao solicitar auditoria o cofre informa:

10:05:33

10.01.07

Open

User01

569965

Significa que o usuário 01 abriu o cofre às 10:05 com a senha 569965.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.